Pro-X INVERTER

Bazénové tepelné čerpadlo



(Model: PX09I, PX12I)

Nařízení (EU) č. 517/2014 ze dne 16/4/14 o fluorovaných skleníkových plynech a o

zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

Kontroly těsnosti

1. Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun CO2, rovnocenném nebo větším a neobsahujícím v pěnách, zajistí, aby byly u zařízení zkontrolovány netěsnosti.

2. Zařízení For, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale méně než 50 tun ekvivalentu CO2: nejméně každých 12 měsíců.

Obrázek ekvivalence CO2

1. Zatížení v kg a tunách ve výši CO2.

Zatížení a tuny množství CO2	Frekvence zkoušek
Od 2 do 30 kg zatížení = od 5 do 50 tun	Každý rok

Pokud jde o Gaz R32,7.41kg ve výši 5 tun CO2, závazek kontrolovat každý rok.

<u>Školení a certifikace</u>

1. Provozovatel příslušné aplikace zajistí, aby příslušní pracovníci získali nezbytnou certifikaci, která předpokládá odpovídající znalost platných předpisů a norem, jakož i nezbytnou způsobilost v oblasti prevence emisí a znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a bezpečnosti nakládání s příslušným typem a velikostí zařízení.

Vedení záznamů

1. Provozovatelé zařízení, u nichž se vyžaduje kontrola těsnosti, vytvoří a vedou záznamy pro každý kus takového zařízení s uvedením těchto informací:

a) množství a druh instalovaných fluorovaných skleníkových plynů;

b) množství fluorovaných skleníkových plynů přidaných během instalace, údržby nebo servisu nebo v důsledku úniku;

c) pokud byla množství instalovaných fluorovaných skleníkových plynů recyklována nebo regenerována, včetně názvu a adresy zařízení pro recyklaci nebo recyklaci vod a případně čísla certifikátu;

d) Množství znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů

e) totožnost podniku, který zařízení instaloval, servisoval, udržoval a případně opravoval nebo vyřadil z provozu, případně včetně čísla jeho osvědčení;

f) data a výsledky provedených kontrol;

g) If zařízení bylo vyřazeno z provozu, opatření přijatá k opětovnému získání a likvidaci fluorovaných skleníkových plynů.

2. Provozovatel uchovává záznamy po dobu nejméně pěti let, podniky vykonávající činnosti pro provozovatele uchovávají kopie záznamů po dobu nejméně pěti let.

Bazénové tepelné čerpadlo Uživatelská a servisní příručka

INDEX

- Specifikace 1.
- 2. Dimenze
- 3. Příslušenství
- 4. Instalace a připojení
- 5. Elektrické vedení
- 6. Ovládání ovladače displeje
- 7. Řešení problémů
- 8. Rozložený diagram
- 9. Údržba
- 10. Provoz aplikace "Alsavo Pro"

Děkujeme, že používáte Pro X střídačové bazénové tepelné čerpadlo pro vytápění bazénu, ohřeje vaši bazénovou vodu a udržuje konstantní teplotu, když je okolní teplota vzduchu -7 až 43 ° C

🔺 POZOR: Tato příručka obsahuje všechny potřebné informace o používání a instalaci vašeho tepelného

čerpadla.

Instalatér si musí přečíst příručku a pozorně dodržovat pokyny v implementaci a údržbě.

Instalační technik je zodpovědný za instalaci výrobku a měl by dodržovat všechny pokyny výrobce a předpisy v aplikaci. Nesprávná instalace proti manuálu znamená vyloučení celé záruky.

jakoukoli odpovědnost za škody způsobené lidmi, předměty a chybami Výrobce odmítá způsobenými instalací , která nedodržuje ruční pokyny. Jakékoli použití, které je bez shody na počátku jeho výroby, bude považováno za nebezpečné.

VAROVÁNÍ: V zimním období nebo při poklesu okolní teploty pod 0 °C vždy vyprazdňujte vodu v tepelném čerpadle, jinak dojde k poškození titanového výměníku z důvodu zamrznutí, v takovém případě dojde ke ztrátě záruky.

VAROVÁNÍ: Vždy odpojte napájecí zdroj, pokud chcete otevřít skříň, abyste se dostali dovnitř tepelného čerpadla, protože uvnitř je vysokonapěťová elektřina.

VAROVÁNÍ: Udržujte ovladač displeje v suchém prostředí nebo dobře zavřete izolační kryt, abyste ochránili ovladač displeje před poškozením vlhkostí.

- Tepelné čerpadlo vždy uchovávejte na větracím místě a mimo dosah všeho, co by mohlo způsobit požár.

- Nesvařujte potrubí, pokud je uvnitř stroje chladivo. Udržujte stroj mimo stísněný prostor při plnění plynu.

Činnost plnění plynu musí být prováděna profesionálem s provozní licencí R32.

1. Specifikace

Technické údaje střídačů bazénových tepelných čerpadel

Model		PX091	PX12I
* Výkon při vzduchu 28 °C, vodě 28 °C, vlh			
Topný výkon	Kilowatt	9-3.5	11-4.8
Spotřeba energie	Kilowatt	1.61-0.43	1.96-0.6
С.О.Р.		8.2-5.6	8.5-5.6
* Výkon při vzduchu 15 °C, vodě 26 °C, vlh	kosti 70 %		
Topný výkon	Kilowatt	6.6-2.5	7.9-3.5
Spotřeba energie	Kilowatt	1.65-0.43	1.98-0.6
С.О.Р.		5.8-4	5.8-4
*Obecné údaje			
Typ kompresoru		Reve	erzní
Napětí	v	220-240/50Hz/1PH	
Jmenovitý proud	А	7.2	8.7
Minimální pojistka	А	11	13
Doporučený objem fondu			
(s zastřešením bazénu)	m³	15-48	20-70
Doporučený tok vody	m3/h	2.8	3.7
Výměník tepla		Twist-titanová	trubka z PVC
Přípojka vody	milim etr	50	50
Ne. ventilátoru		1	1
Typ větrání		Horizontální	
Rychlost ventilátoru	RPM	650-870	650-870
Příkon ventilátoru	dB(A)	37-43	39-45
Hladina hluku (10m)	dB(A)	45-52	46-54
Hladina hluku (1m)		R32	

* Výše uvedené údaje podléhají aktualizaci bez předchozího upozornění.

2. Rozměry (mm)

Kód: PX09I





Kód: PX12I



3. Čl. Příslušenství

3.1 Seznam příslušenství



3.2 Instalace příslušenství

Antivibrační základny 1. Vyjměte 4 antivibrační základny 2. Položte je jeden po druhém na spodní část stroje jako na obrázku.
 Vypouštěcí tryska 1. Namontujte vypouštěcí trysku pod spodní panel 2. Připojte se k vodovodnímu potrubí, abyste vypustili vodu. Poznámka: Zvedněte tepelné čerpadlo pro instalaci trysky. Nikdy nepřevracejte



Instalace displeje deportovaného



- Strana se zástrčkou se připojuje k ovládacímu panelu (foto1)
- Druhá strana signálního vodiče. (foto2)
- Otevřete panel kabeláže a položte stranu bez zástrčky přes elektrickou skříňku. (foto3,4)
- Vložte kabeláž do designated polohy (kód: COM 1 nebo COM-L) na desce PC. (foto5)

4.Instalace a připojení

4.1 Poznámky

Továrna dodává pouze tepelné čerpadlo. Všechny ostatní komponenty, včetně případného obtoku, musí být poskytnuty uživatelem nebo instalátorem.

Pozornost:

Při instalaci tepelného čerpadla dodržujte následující pravidla:

1. Jakékoli přidání chemikálií musí probíhat v potrubí umístěném za tepelným čerpadlem.

2. Obtok nainstalujte, pokud je průtok vody z bazénového čerpadla o více než 20% větší než přípustný průtok výměníkem tepla tepelného čerpadla.

3. Tepelné čerpadlo vždy pokládejte na pevný základ a používejte přiložené gumové držáky, abyste zabránili vibracím a hluku.

4. Tepelné čerpadlo vždy držte ve svislé poloze. Pokud byla jednotka držena pod úhlem, počkejte před spuštěním tepelného čerpadla nejméně 24 hodin.

4.2 Umístění tepelného čerpadla

Jednotka bude fungovat správně na libovolném požadovaném místě, pokud jsou přítomny následující tři položky:

1. Čerstvý vzduch – 2. Elektřina – 3. Bazénové filtry

Jednotka může být instalována prakticky na jakémkoli <u>venkovním</u> místě, pokud jsou dodrženy stanovené minimální vzdálenosti od ostatních objektů (viz obrázek níže). Poraďte se s instalačním technikem o instalaci s krytým bazénem. Instalace na větrném místě nepředstavuje vůbec žádný problém, na rozdíl od situace s plynovým ohřívačem (včetně problémů s pilotním plamenem).

POZOR: Nikdy neinstalujte jednotku v uzavřené místnosti s omezeným objemem vzduchu, ve kterém bude vzduch vytěsňovaný z jednotky znovu použit, nebo v blízkosti křoví, které by mohlo zablokovat přívod vzduchu. Taková místa narušují nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu, což vede ke snížení účinnosti a případně brání dostatečnému tepelnému výkonu.

Minimální rozměry najdete na obrázku níže.



4.3 Vzdálenost od bazénu

Tepelné čerpadlo je obvykle instalováno v obvodové oblasti sahající 7,5 m od bazénu. Čím větší je vzdálenost od bazénu, tím větší jsou tepelné ztráty v potrubí. Vzhledem k tomu, že potrubí je většinou pod zemí, tepelné ztráty jsou nízké pro vzdálenosti až 30 m (15 m od a k čerpadlu; celkem 30 m), pokud není půda mokrá nebo hladina podzemní vody je vysoká. Hrubý odhad tepelných ztrát na 30 m je 0,6 kWh (2 000 BTU) na každých 5 ° C rozdíl mezi teplotou vody v bazénu a teplotou půdy obklopující potrubí. To zvyšuje provozní dobu o 3 až 5 %.

4.4 Instalace zpětného ventilu

Poznámka: Pokud se používá automatické dávkovací zařízení pro chlor a kyselost (pH), je nezbytné chránit tepelné čerpadlo před nadměrně vysokými chemickými koncentracemi, které mohou korodovat výměník tepla. Z tohoto důvodu musí být zařízení tohoto druhu vždy namontováno v potrubí na **zadní** straně tepelného čerpadla a doporučuje se instalovat zpětný ventil, aby se zabránilo zpětnému toku v nepřítomnosti cirkulace vody.

Na poškození tepelného čerpadla způsobené nedodržením tohoto pokynu se záruka nevztahuje.



4.5 Typické uspořádání



Poznámka: Toto uspořádání je pouze ilustrativním příkladem.

4.6 Nastavení bypassu



Jak dosáhnout optimálního průtoku vody:

Zapněte tepelné čerpadlo pod topnou funkcí, nejprve zavřete obtok a poté jej pomalu otevřete, abyste spustili tepelné čerpadlo (stroj nemůže začít běžet, když je průtok vody nedostatečný).

Pokračujte v nastavování obtoku, mezitím zkontrolujte teplotu vstupní vody a výstupní teplotu vody, bude optimální, když je rozdíl kolem 2 stupňů.

4.7 Elektrické připojení

Poznámka: Přestože je tepelné čerpadlo elektricky izolováno od zbytku bazénového systému, zabraňuje to pouze toku elektrického proudu do nebo z vody v bazénu. Uzemnění je stále vyžadováno pro ochranu proti zkratu uvnitř jednotky. Vždy poskytujte dobré uzemnění.

Před připojením jednotky ověřte, zda napájecí napětí odpovídá provoznímu napětí tepelného čerpadla. Doporučuje se připojit tepelné čerpadlo k obvodu s vlastní pojistkou nebo jističem (pomalý typ; křivka D) a použít odpovídající zapojení.

Připojte elektrické vodiče ke svorkovnici označené " NAPÁJENÍ ".

Druhá svorkovnice označená "VODNÍ ČERPADLO" je umístěna vedle první. Spínač filtračního čerpadla (12V) lze připojit k druhé svorkovnici. To umožňuje, aby byl provoz filtračního čerpadla řízen tepelným čerpadlem nebo extra suchým kontaktem.

Poznámka: V případě třífázových modelů může výměna dvou fází způsobit, že elektromotory poběží v opačném směru, což může vést k poškození. Z tohoto důvodu má jednotka vestavěné ochranné zařízení, které přeruší obvod, pokud není připojení správné. Pokud se rozsvítí červená LED dioda nad tímto **bezpečnostním zařízením, musíte vyměnit připojení dvou fázových vodičů**.

4.8 Počáteční provoz

Poznámka: Aby bylo možné ohřát vodu v bazénu (nebo vířivce), musí být filtrační čerpadlo spuštěno, aby voda cirkulovala tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo se nespustí, pokud voda necirkuluje.

Po navázání a kontrole všech spojení proveď te následující postup:

1. Zapněte filtrační čerpadlo. Zkontrolujte netěsnosti a ověřte, zda voda teče z a do bazénu.

2. Připojte napájení k tepelnému čerpadlu a stiskněte tlačítko On/Off \bigcirc na elektronickém ovládacím panelu. Jednotka se spustí po uplynutí časové prodlevy .

3. Po několika minutách zkontrolujte, zda je vzduch vyfukovaný z jednotky chladnější.

4. Když vypnete filtrační čerpadlo, jednotka by se měla také automaticky vypnout, pokud ne, nastavte průtokový spínač.

V závislosti na počáteční teplotě vody v bazénu a teplotě vzduchu může trvat několik dní, než se voda ohřeje na požadovanou teplotu. Dobrý kryt bazénu může dramaticky zkrátit požadovanou dobu.

Spínač průtoku vody:

Je vybaven průtokovým spínačem pro ochranu jednotky HP běžící s odpovídajícím průtokem vody. Zapne se, když běží bazénové čerpadlo, a vypne se, když se čerpadlo vypne. Pokud je hladina vody v bazénu vyšší než 1 m nad nebo pod knoflíkem automatického nastavení tepelného čerpadla, může být nutné, aby váš prodejce upravil počáteční spuštění.

Časová prodleva - Tepelné čerpadlo má zabudované 3minutové zpoždění při spuštění, které chrání obvody a zabraňuje nadměrnému opotřebení při kontaktu. Jednotka se automaticky restartuje po uplynutí této časové prodlevy. Dokonce i krátké přerušení napájení spustí toto časové zpoždění a zabrání okamžitému restartování jednotky. Další přerušení napájení během této doby zpoždění nemají vliv na 3minutovou dobu zpoždění.

4.9 Kondenzace

Vzduch nasávaný do tepelného čerpadla je silně ochlazován provozem tepelného čerpadla pro ohřev bazénové vody, což může způsobit kondenzaci na žebrech výparníku. Množství kondenzace může být až několik litrů za hodinu při vysoké relativní vlhkosti. To je někdy mylně považováno za únik vody.

4.10 Provozní režimy pro optimální použití

- POWERFUL: Používá se především na začátku sezóny, protože tento režim umožňuje velmi rychlý nárůst teploty

SMART: Tepelné čerpadlo dokončilo svůj primární úkol v tomto režimu; tepelné čerpadlo je schopno udržovat vodu v bazénu energeticky účinným způsobem. Automatickým nastavením otáček kompresoru a ventilátoru dosahuje tepelné čerpadlo lepší návratnosti.

- TICHÝ: V letních měsících, kdy je tepelný výkon minimální, je tepelné čerpadlo v tomto režimu ještě výhodnější. Přidaná výhoda; když tepelné čerpadlo vytápí. To jde s minimálním zatížením hlukem.

5. Čl. Elektrické vedení

5.1 BAZÉNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO ELEKTROINSTALACE DIADRAM PX09I,PX12I





POZNÁMKA:

(1)Výše schéma elektrického zapojení pouze pro vaši referenci, prosím, předmět stroj zveřejnil schéma zapojení.

(2) bazénové tepelné čerpadlo musí být dobře připojeno zemnícím drátem, i když výměník tepla jednotky je elektricky izolován od zbytku jednotky. Uzemnění jednotky je stále nutné, aby vás chránilo před zkratem uvnitř jednotky . Je také nutné lepení.

(3) Doporučuje se, aby vaše bazénové filtrační čerpadlo a tepelné čerpadlo byly zapojeny nezávisle.

Zapojení bazénového čerpadla do tepelného čerpadla bude mít za následek vypnutí filtrace, jakmile se bazénová voda vypne

dosáhl teploty.

Pouze drátem bazénového čerpadla přes tepelné čerpadlo, pokud máte bazénové čerpadlo pouze pro vytápění, které je nezávislé na vašem bazénovém filtračním systému.

Odpojit: Odpojovací prostředky (jistič, pojistkový nebo neroztavený spínač) by měly být umístěny na dohled a snadno přístupné z jednotky. To je běžná praxe u komerčních a obytných tepelných čerpadel. Zabraňuje dálkovému napájení bezobslužného zařízení a umožňuje vypnutí napájení jednotky během servisu jednotky.

6. Ovládání ovladače displeje

6.1 Průvodce provozem



Stisknutím

klávesy na 2 sekundy vstoupíte na sekundární stránku.



Poznámka:V automatickém režimu je zbytečné nastavovat parametr P1.

Provozní logika automatického režimu:

d1 = vstupní teplota vody, Tset = nastavená teplota = 28 ° C

NE	Podmínka	Aktuální pracovní stav	Teplota vstupu vody	Pracovní režim
	Při spuštění tepelného čerpadla	Spuštění	27°C≤d1<29°C	Provozní režim vytápění
	1 Když je tepelné čerpadlo v	Režim vytápění	d1≥29°C, trvá 3 minuty	Pohotovostní režim
1		Pohotovostní režim	d1≥30°C	Přepne se do režimu chlazení
		Režim chlazení	d1=28°C, trvá 3 minuty	Pohotovostní režim
	cilouu	Pohotovostní	d1<27°C vydrží 3 minuty	Přepne se do režimu
		režim	$1 \le 27$ C, vyu 21 5 minuty	vytápění



Vyberte





kontrolu hodnoty d0-d11.

Kód	Podmínka	Rozsah	Poznámka
D0	Teplota formy IPM	0-120°C	Skutečná testovací
			hodnota
d1	Teplota vstupní vody.	$-9^{\circ}C \sim 99^{\circ}C$	Skutečná testovací
			hodnota

d2	Výstupní teplota vody.	$-9^{\circ}C \sim 99^{\circ}C$	Skutečná testovací
			hodnota
D3	Okolní teplota.	$-30^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$	blesk, pokud skutečná
			hodnota<-9
D4	Kód omezení frekvence	0,1,2,4,8,16	Skutečná testovací
			hodnota
D5	Teplota potrubí.	$-30^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$	blesk, pokud skutečná
			hodnota<-9
D6	Teplota výfukových plynů	0°C ~C5°C (125°C)	Skutečná testovací
			hodnota
D7	Krok EEV	0~99	N*5
D8	Frekvence chodu kompresoru	0 ~ 99 Hz	Skutečná testovací
			hodnota
D9	Proud kompresoru	$0 \sim 30 A$	Skutečná testovací
			hodnota
D10	Altruální muchlost ventilátom	0.1200 (at/min)	Skutečná testovací
D10	Aktuann rychiost ventilatoru	0-1200 (0t/min)	hodnota
D11	Kód chyby naposledy	Všechny kódy chyb	

Poznámka:

d4: kód omezení frekvence,

- 0: Žádný limit frekvence;
- 2: Limit frekvence přehřátí nebo přechlazení;

1: Mezní teplota potrubí cívky;

- 4: Limit frekvence pohonu proudu;
- 8: Frekvenční limit napětí pohonu;
- 0 Nastavení <u>para</u>metrů 6.2.7 \bigcirc \$ a stiskněte Vyberte





16: Pohon vysokoteplotního frekvenčního limitu

Kód	Jméno	Rozsah	Výchozí	Poznámka
DO	Dowinné odmrozovéní	0.1	0	0: Výchozí normální provoz
PU		0-1 0		1: Mandatorní odmrazování podrobeno d3<15°C
D2	Vaduć čemedle	0.1 0		1: Vždy běží;
P3	vodni cerpadio	0-1	0	0: Závisí na chodu kompresoru
Str. 7	Kalibrace teploty vody	-9 ~ 9	0	Výchozí nastavení: 0
Str 11	Obnovit tovární	0.1	0	1-Obnovit tovární nastavení, 0- výchozí (obnovit P0,
Su. 14	nastavení	0-1	0	P3, P7, P8, P9, P10, P11 do továrního nastavení
Str. 16	Kód produktu	/	/	Závisí na stroji
Str. 17	Funkce WIFI	0-1	1	1: WIFI, automatické rozpoznání
				1 – Pouze vytápění,0 –
Su. 18	Keziiii			Vytápění/Chlazení/Automatický režim

Poznámka: Dlouhým stisknutím 🍄 15s nastavíte P14,P17.



Parametr P8,P9,P10,P11,P18 je určen pouze pro tovární nastavení.





po dobu 5 sekund nastavíte aktuální čas.

7. Čl. Řešení problémů, logika vodního čerpadla

7.1 Zobrazení chybového kódu na řadiči vodičů

Kód chyby	Porucha	Důvod	Řešení
		1. Okolní teplota je příliš vysoká	1. Vyberte tichý režim.
		2. Teplota vody je příliš vysoká	2. Zkontrolujte průtok vody nebo
		3. Průtok vody je příliš nízký	filtrační čerpadlo
		4. Otáčky motoru ventilátoru jsou	3. Zkontrolujte motor ventilátoru v
EE 01	Vysokotlaká porucha	abnormální nebo je motor ventilátoru	režimu chlazení, vyměňte nový, pokud je
EE UI	TS4	poškozen v režimu chlazení	abnormální.
		5. Plynový systém zaseknutý	4. Zkontrolujte a opravte chladicí systém
		6. Vysokotlaký drát je uvolněný nebo	5. Znovu připojte vysokotlaký drát nebo
		poškozený	vyměňte nový vysokotlaký spínač
		7. Příliš mnoho chladiva	6. Zkontrolujte a opravte chladicí systém
EE 02	Nízkotlaká porucha	1. EEV je zablokován nebo je potrubní	1.Zkontrolujte EEV a potrubní systém
EE 02	TS5	systém zaseknutý	Zkontrolujte motor

		2. Otáčky motoru ventilátoru jsou	2. Zkontrolujte motor ventilátoru v
		abnormální nebo je motor ventilátoru	režimu ohřevu, vyměňte nový, pokud je
		poškozen v režimu vytápění	abnormální
		3. Únik plynu	3. Zkontrolujte chladicí systém nebo
		4. Nízkotlaký drát je uvolněný nebo	zkontroluite hodnotu tlaku pomocí
		poškozený	vysokotlakého manometru.
		Foregoin	4. Znovu připoite nízkotlaký vodič nebo
			vyměňte nový nízkotlaký spínač
			1. Zkontroluite zanojení spínače průtoku
		1. Kabeláž spínače průtoku vody je	vody nebo vyměňte pový
EE 03	Porucha průtoku	uvolněná nebo je poškozen spínač	 Zkontroluite filtrační černadlo nebo
nebo "ON"	vody TS1	průtoku vody	svetém vodní cestv. pokud je juvnitř
		2. Ne/Nedostatečný průtok vody.	vzduch poho uvíznutý
		1. Nízký průtok vody	1. Zkontroluite enínež průtolou vody
		2. Spínež průtok vody	1. Zkontrolujie spinac prutoku vody,
	Oshrono proti	2. Spinac prutoku vody je zaseknuty a	2. Zhontushuita filtrožní žarnadla naho
	ocilialia piou	2. Spírnaž tanlatu výsturní vodu TUS	2. Zkontrolujte intracti cerpadio nebo
EE 04	(d) THE at the second	5. Shimac teploty vystupin vody 1115	vzduch zeho uvíznutí
	(d2-1H5) v topnem	A Dendíl temlete existenciáns de s	2. Zhantashita suína ž tanlata suístanuí
	rezimu	4. Rozdil teploty vystupni vody a	5. Zkontrolujte snimać teploty vystupni
		nastavene teploty je / °C nebo vyssi	vody 1H5 nebo vymente novy.
		v rezimu vytapění	4. Zmente nastavenou teplotu.
			1. Zkontrolujte manometr a naplite
			plynem, pokud je nedostatek plynu
			2. Zkontrolujte filtrační čerpadlo nebo
		1. Nedostatek plynu	systém vodní cesty, pokud je uvnitř
		2. Nízký průtok vody	vzduch nebo uvíznutý
EE 05	d6-TH3 Výfuk příliš	3. Potrubní systém byl zablokován	3. Zkontrolujte potrubní systém, zda tam
	vysoká ochrana	4. Porucha snímače teploty výfuku d6-	nebyl nějaký blok
		TH3	4. Vyměňte nový snímač teploty
		1. 5. Okolní teplota je příliš vysoká	výfukových plynů d6-TH3
			5. Zkontrolujte, zda aktuální okolní
			teplota a teplota vody nepřekračují
			provozní teplotu stroje
		1. Signál není dobře připojen nebo	1. Zastavte napájení a restartujte počítač.
EE 06	Selhání řadiče	noškozen	2. Znovu připojte signální vodič nebo
	Seman radice	2 Portucha řadiče	vyměňte nový
			3. Vyměňte nový ovladač
		1. Proud kompresoru je okamžitě příliš	1.Zkontrolujte, zda je výkon v
		velký	normálním rozsahu
		2. Nesprávné připojení pro posloupnost	2. Zkontrolujte kompresor
	Proudová ochrono	fází kompresoru	3. Zkontrolujte fázi kompresoru
EE 07	Proudová ochrana kompresoru	3. Kompresor akumulace kapaliny a	4. Zkontrolujte připojení posloupnosti
		oleje vede k tomu, že proud se zvětšuje	fází
		4. Poškozený kompresor nebo deska	5. Zkontrolujte systém vodní cesty a
		řidiče	filtrační čerpadlo
		5. Průtok vody je abnormální	6. Zkontrolujte příkon ze sítě

		6. Kolísání výkonu v krátkém čase	
EE 08	Porucha komunikace mezi regulátorem a základní deskou	 Signální vodič není dobře připojen nebo poškozen Porucha řadiče Porucha řízení 	 Zastavte napájení a restartujte počítač. Znovu připojte signální vodič nebo vyměňte nový Zkontrolujte ovladač nebo vyměňte nový Zkontrolujte systém jízdy nebo jej aktualizujte. Zkontrolujte systém jízdy nebo jej aktualizujte.
EE 09	Porucha komunikace mezi hlavní ovládací deskou a jízdní deskou	 Špatné připojení komunikačního vodiče Selhání desky plošných spojů Drát je poškozen 	 Zastavte napájení a restartujte počítač. Znovu připojte komunikační vodič nebo vyměňte nový Zkontrolujte zapojení podle elektrického schématu Vyměňte novou desku plošných spojů
EE 10	VDC napětí příliš vysoká ochrana	 Síťové napětí je příliš vysoké Deska řidiče je poškozena. 	 Zkontrolujte, zda je napájení normální Změňte desku řidiče nebo základní desku
EE 11	Ochrana modulů IPM	 Chyba dat Nesprávné fázové připojení kompresoru Akumulace kapaliny a oleje compressoru vede k tomu, že se proud zvětšuje Poškozen kompresor nebo deska řidiče 	 Chyba programu, vypněte přívod elektřiny a restartujte po 3 minutách Změna desky řidiče Zkontrolujte připojení sekvence kompresoru
EE 12	VDC napětí příliš nízká ochrana	 Chyba v údajích Nesprávné fázové připojení kompresoru Kompresor kapaliny a akumulace oleje vedou k tomu, že se proud zvětšuje Špatný odvod tepla hnacího modulu nebo vysoká okolní teplota Poškozený kompresor nebo deska řidiče 	 Chyba programu, vypněte přívod elektřiny a restartujte po 3 minutách Zkontrolujte připojení sekvence kompresoru Zkontrolujte tlak systému pomocí manometru Zkontrolujte, zda je okolní teplota a teplota vody příliš vysoká Pokud se jedná o poruchu chladicího systému, odešlete jej do servisního střediska Změňte desku řidiče
EE 13	Vstupní proud přes vysokou ochranu.	 Napětí mateřské linky je příliš nízké Deska řidiče je poškozena. 	 Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj v normálním rozsahu Změňte desku řidiče
EE 14	Tepelný okruh modulu IPM je abnormální	 Proud kompresoru je příliš velký momentální Průtok vody je abnormální Kolísání výkonu v krátkém čase 	 1. Zkontrolujte kompresor, zda funguje normálně 2. Zkontrolujte systém vodních cest

		4. Špatný reaktor	3. Zkontrolujte, zda je napájení v
			normálním rozsahu
			4. Zkontrolujte, zda je reaktor používán
			správně.
			1. Zkontrolujte, zda jsou otáčky motoru
		1. Vystupni abnormita tepelneho	příliš nízké nebo je poškozen motor
DD 15	Teplota modulu IPM	obvodu modulu IPM	ventilátoru, vyměňte jej za nový.
EE 15	příliš vysoká ochrana	2. Motor ventilatoru je abnormalni	2. Vyměňte novou desku řidiče
		nebo poškozený	3. Vyměňte lopatku ventilátoru, pokud
		3. Lopatka ventilátoru je rozbitá	je rozbitá
			1. Zkontrolujte základní desku nebo
			vyměňte desku řidiče
		1. Výstupní výjimka tepelného okruhu	2. Zkontrolujte, zda jsou otáčky motoru
		modulu IPM	příliš nízké nebo je poškozen motor
EE 16	Ochrana PFC	2. Motor ventilátoru je abnormální	ventilátoru, v případě poruchy iei
-	modulu	nebo poškozený	vyměňte za nový.
		3. Lopatka ventilátoru je rozbitá	3. Vyměňte lopatku ventilátoru, pokud je
		4.Šroub na desce řidiče je volný	rozbitá
			4. Zkontroluite šroub na desce řidiče
			1. Detekuite steinosměrný motor pro
			iednofázový stroi, vyměňte nový v
			případě poruchy
		1. Stejnosměrný motor je poškozen	 7 Zkontroluite přinojení kabeláže pro
	Porucha motoru	2. Pro třífázovou kontrolu, zda je	z. zkolutolujie pripojeli kuoenize pro
EE 17	stejnosměrného	připojen neutrál	3. Zkontroluite decku, vyzměšte povou
	ventilátoru	3. Hlavní deska je poškozená	doslav řídiče nebo základní doslav v
		4. Lopatka ventilátoru je zaseknutá	případě poruchy
			4. Zkontroluito, zdo je před lonatkou
			4. Zkolitiolujie, zda je před topatkou
			1. Zhanta heita ada isan até ilan matam
	Tepelný okruh		1. Zkontrolujte, zda jsou olačky motoru
EE 18	modulu PFC je	Deska řidiče je poškozená	prilis nizke nebo je poskozen motor
	abnormální		ventilatoru, vymente jej za novy.
			2. Zmena nove desky ridice
			1. Zkontrolujte zakladni desku nebo
		1. Abnormální výstup tepelného	vymente desku ridice
		obvodu modulu PFC	2. Zkontrolujte, zda jsou otačky motoru
	Vysokoteplotní	2. Motor ventilátoru je abnormální	přiliš nízké nebo je poškozen motor
EE 19	ochrana modulu PFC	nebo poškozený	ventilátoru, v případě poruchy jej
		3. Lopatka ventilátoru je rozbitá	vyměňte za nový.
		4. Šroub v desce řidiče není těsný	3. Vyměňte lopatku ventilátoru, pokud je
			rozbitá
			4. Zkontrolujte šroub na desce řidiče
EE 20	Výpadek vstupního	Napájecí napětí kolísá příliš mnoho	Zkontrolujte, zda je napětí stabilní
	napájení		5, 5, <u>r</u>
EE 21	Výjimka	1. Kompresor vyčerpá krok	1. Zkontrolujte hlavní desku nebo
EE 21	softwarového řízení	2. Nesprávný program	změňte novou

		3. Nečistota uvnitř kompresoru	2. Aktualizujte správný program
		způsobuje nestabilní otáčky	3. Zkontrolujte chladicí systém
	Porucha obvodu	1. Abnormální napěťový signál	1. Vyměňte novou hlavní desku
EE 22	detekce proudu	2. Deska řidiče je poškozena	 7 Změna nové desky řidiče
	detekee produd	3. Porucha hlavní desky	
		1. Hlavní deska je poškozená	1. Zkontrolujte hlavní desku nebo
		2. Chyba zapojení kompresoru nebo	změňte novou
EE 23	Porucha startu	špatný kontakt nebo nepřipojené	2. Zkontrolujte zapojení kompresoru
EE 25	kompresoru	3. Akumulace kapaliny uvnitř	podle schématu zapojení
		4. Nesprávné fázové připojení	3. Zkontrolujte kompresor nebo vyměňte
		kompresoru	nový
	Porucha zařízení pro		
EE 24	okolní teplotu na	Porucha zařízení pro okolní teplotu	Změna desky řidiče nebo základní desky
	desce řidiče		
EE 25	Selhání fáze	Kompresory U, V, W jsou pouze	Zkontrolujte skutečné zapojení podle
	kompresoru	připojeny k jedné nebo dvěma fázím.	schématu zapojení
		1. Selhání obrácení čtyřcestného	1. Přepněte do režimu chlazení a
	Selhání obrácení	ventilu	zkontrolujte 4cestný ventil, pokud byl
EE 26	čtyřcestného ventilu	2. Nedostatek chladiva (není detekován	spravne obracen
		při poruše TH2 nebo TH1)	2. Vymente novy 4cestny ventil
			3. Napinte plynem
EE 27	Porucha čtení dat	1. Cnybna data EEPROM v programu	1. Znovu zadejte správná data EEPROM
EE 27	EEPROM	2. Porucha blavní desky	2. Vyměňte novou hlavní desku
	Porucha komunikace		1. Zastavte dodávku elektřiny a znovu ji
EE 28	mezi činy na hlavní	Porucha hlavní desky	snusťte
LL 20	řídicí desce		2. Vyměňte novou hlavní desku
	Porucha snímače	1. Senzor v otevřeném nebo zkratovém	
PP 01	teploty vstupní vodv	obvodu	1. Zkontrolujte nebo vyměňte senzor
	d1-TH6	2. Kabeláž senzoru je volná	2.Re opravte kabeláž senzorů
	Porucha snímače	1. Senzor v otevřeném nebo zkratovém	
PP 02	teploty výstupní	obvodu	1. Zkontrolujte nebo vyměňte senzor
	vody d2-TH5	2. Kabeláž senzoru je volná	2.Re opravte kabelaz senzoru
	Porucha snímače	1. Senzor v otevřeném nebo zkratovém	1. Zkontroluito nobo vyvněčto overov
PP 03	topného potrubí d5-	obvodu	1. Zkontrolujte nebo vymente senzor
	TH2	2. Kabeláž senzoru je volná	2. Re opravie kabelaz senzoru
	Porucha snímače	1. Senzor v otevřeném nebo zkratovém	1. Zkontroluite nebo vyměňte senzor
PP 05	okolní teploty d3-	obvodu	2 Re opravte kabeláž senzorů
	TH1	2. Kabeláž senzoru je volná	
	Porucha snímače	1. Senzor v otevřeném nebo zkratovém	1. Zkontroluite nebo vyměňte senzor
PP 06	výfukového potrubí	obvodu	2. Re opravte kabeláž senzorů
	d6-TH3	2. Kabeláž senzoru je volná	
	Nemrznoucí ochrana	Okolní teplota nebo vstupní teplota	1. Zkontrolujte d1 a d3. (d1 teplota
PP 07	v zimě	vody je příliš nízká	vstupní vody, d3 okolní teplota.)
			2. Normální ochrana

PP 08	Ochrana proti nízké okolní teplotě	 Mimo normální provozní okolní teplotu pro tento stroj kontrolou d3 Abnormalita senzoru d3-TH1 	 Přestaňte používat, nad rámec použití Vyměňte senzor
PP 10	Příliš vysoká ochrana potrubí v režimu chlazení d5-TH2	 Okolní teplota nebo teplota vody je v režimu chlazení příliš vysoká Chladicí systém je abnormální Porucha snímače teploty potrubí (TH2) 	 Zkontrolujte okolní teplotu Zkontrolujte chladicí systém Vyměňte snímač teploty potrubí (TH2)
PP 11	Nadměrná ochrana teploty výstupní vody v režimu chlazení	 Nízký průtok vody Výstupní snímač teploty vody d2- TH5 abnormální Rozdíl teploty výstupní vody a nastavené teploty je 7 ° C nebo vyšší v režimu chlazení 	 Zkontrolujte filtrační čerpadlo a systém vodní cesty Změňte snímač teploty výstupní vody d2-TH5 Změňte nastavenou teplotu.

Poznámky:

1. V režimu vytápění, pokud je výstupní teplota vody vyšší než nastavená teplota nad 7 ° C, LED regulátor zobrazí EE04 pro ochranu proti přehřátí vody.

2. V režimu chlazení, pokud je teplota výstupu vody nižší než nastavená teplota nad 7 ° C, LED regulátor zobrazuje PP11 pro ochranu proti přechlazení vodou.



PP11 Ochrana proti přechlazení vody

Například níže:

Režim výs	Teplota ýstupu vody	Nastavení teploty	Podmínka	Porucha
-----------	------------------------	----------------------	----------	---------

Režim vytápění	36° C	29°C	Vše - Tset ≧ 7° C	EE04 Ochrana proti přehřátí pro teplotu vody (T2)
Režim chlazení	23° C	30° C	Tset - Vše ≧ 7°C	PP11 Příliš nízká ochrana teploty vody (T2)

7.2 Priorita vytápění (viz bod 6.2.6), možnost připojení

Možnost 1; P3=0 Filtrační čerpadlo souvisí s provozem tepelného čerpadla pro spuštění a zastavení. Filtrační čerpadlo začíná 60s před kompresorem, filtrační čerpadlo začíná 30s a pak spínač průtoku vody detekuje průtok. Před přepnutím tepelného čerpadla do pohotovostního režimu se kompresor nejprve zastaví a po 5 minutách se zastaví filtrační čerpadlo.

	Podmínka	Příklad	Pracovní logika vodního čerpadla				
Vytápění režim	P3=0, T1≥Tset-0,5°C, poslední pro 30 minuty	P3=0, T1≥27,5°C, poslední pro 30 minuty	 Poté přejde do pohotovostního režimu po dobu 1 hodiny (nerestartuje se, kromě ručního zapnutí.) 	 2. Po 1 hodině se filtrační čerpadlo restartuje po dobu 5 minut. Pokud T1≤27°C, tepelné čerpadlo začne pracovat až do T1≥27,5°C a vydrží po dobu 30 minut přepnutí do pohotovostního režimu 			
Režim chlazen í	P3=0, T1≤Tset+0,5°C, vydrží 30 minut	P3=0, T1≤28,5 °C, poslední pro 30 minuty	 Poté přejde do pohotovostního režimu po dobu 1 hodiny (nerestartuje se, kromě ručního zapnutí.) 	 2. Po 1 hodině se filtrační čerpadlo restartuje po dobu 5 minut. Pokud testuje T1≥29°C, tepelné čerpadlo začne pracovat až do T1≤28,5°C a vydrží po dobu 30 minut přepnutí do pohotovostního režimu 			

Možnost 2; P3 = 1 Filtrační čerpadlo je vždy zapnuto, P2 = 0 funkce časovače není aktivní

Za podmínky P3=1, kdy T1 \geq Tset+1°C(T1 \geq 29°C) vydrží 3 minuty, bude tepelné čerpadlo v pohotovostním režimu, zatímco filtrační čerpadlo je vždy zapnuté.

Možnost 2; P3 =1, s aktivací časovače; P2=1 pro spuštění a zastavení filtračního čerpadla podle programování P4 (čas), P5 (časovač ZAPNUTO) a P6 (časovač VYPNUTO)

Podmínka pro spuštění tepelného čerpadla, časovač ON aktivní;

Když časovač dosáhne nastaveného času TIMER ON, spustí se filtrační čerpadlo a po 5 minutách se spustí tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo zůstává v klidu, pokud je teplota vody \geq Tset+1°C, před vypnutím ČASOVAČE je filtrace stále aktivována.

Podmínka pro zastavení tepelného čerpadla, timer OFF aktivní;

Když časovač dosáhne nastaveného času VYPNUTÍ ČASOVAČE, tepelné čerpadlo se zastaví a po 5 minutách se zastaví filtrační čerpadlo.

Pokud je aktivována funkce Timer ON nebo Timer OFF, ikona 🙆 bude zapnuta na hlavní obrazovce,

když je v provozu. Mimo časový provoz bude displej upozorněn vypnuto.

Pokud je tepelné čerpadlo zapnuto / vypnuto ručně, filtrační čerpadlo se spustí a zastaví odpovídajícím způsobem.

POZNÁMKA:

Tset = teplota vody v Tsetingu

Například: Tset = 28°C Teplota vody v bazénovém tepelném čerpadle Tset-0,5 = méně 0,5°C než teplota Tsetingu, Tset- 0,5 = 28-0,5=27,5°C Tset+0,5= více 1°C než teplota Tsetingu, Tset+ 0,5 = 28+0,5=28,5°C

Poruchy	Pozorování	Důvody	Řešení
	LED drátový regulátor bez displeje.	Žádný napájecí zdroj	Zkontrolujte kabel a jistič, zda jsou připojeny
Tepelné čerpadlo je neběží	LED drátový regulátor. zobrazuje skutečný čas.	Tepelné čerpadlo v pohotovostním režimu Stav	Spuštění tepelného čerpadla k běhu.
	LED drátový regulátor zobrazí aktuální teplota vody.	 Teplota vody je dosažení hodnoty nastavení, HP při konstantní teplotě. Tepelné čerpadlo právě začíná běžet. Při rozmrazování. 	 Ověřte nastavení teploty vody. Spuštění tepelného čerpadla po několika minutách. LED vodičový regulátor by měl zobrazovat "Odmrazování".
Teplota vody se ochlazuje, když HP běží v režimu vytápění	LED drátový regulátor zobrazuje skutečnou teplotu vody a nezobrazuje se žádný chybový kód.	 1. Vyberte nesprávný režim. 2. Obrázky ukazují vady. 3. Závada správce. 	 Upravte režim na správný běh Vyměňte vadný led vodičový regulátor a poté zkontrolujte stav po změně provozního režimu a ověřte vstupní a výstupní teplotu vody. Vyměňte nebo opravte jednotku tepelného čerpadla

7. Čl. 3 Další poruchy a řešení (bez zobrazení na řadiči kabelu)

			1. Zkontrolujte kabelové
			připojení mezi motorem a
			ventilátorem, v případě potřeby
			by mělo být vyměněno.
	LED zobrazuje skutečnou	1. Ventilátor NO běží.	2. Zkontrolujte umístění
Krátký běh	teplotu vody, nezobrazuje se	2. Větrání vzduchu nestačí.	jednotky tepelného čerpadla a
	žádný chybový kód.	3. Chladivo nestačí.	odstraňte všechny překážky,
			abyste zajistili dobrou ventilaci
			vzduchu.
			3 Vyměňte nebo opravte
			jednotku tepelného čerpadla.
			1. Žádná akce.
vodní skvrny	Skvrny od vody na jednotce	1. Betonování.	2. Pečlivě zkontrolujte titanový
	tepelného čerpadla.	2. Únik vody.	výměník tepla, pokud se jedná
			o vadu.
			1. Zkontrolujte umístění
Příliš mnoho ledu na výparníku			jednotky tepelného čerpadla a
	Příliš mnoho ledu na		odstraňte všechny překážky,
	výparníku		abyste zajistili dobrou ventilaci
	vyparinku.		vzduchu.
			2. Vyměňte nebo opravte
			jednotku tepelného čerpadla.

8. Čl. Rozložený diagram

8. 1 Rozložený diagram Kód: PX09I



Ne.	Název dílu	Ne.	Název dílu
1	Horní kryt	33	Kryt elektrické skříňky
2	Izolační panel	34	Magnetický kroužek
3	Reaktor	35	Magnetický kroužek
4	Držák motoru ventilátoru	36	Kapacita motoru ventilátoru
5	Výparník	37	Deska plošných spojů
6	Motor ventilátoru	38	Elektrický box
7	Ventilační panel	39	Gumový kroužek
8	Lopatka ventilátoru	40	WIFI PCB
9	Přední panel	41	Kapilární
10	Řadič	42	Trubka (výměník tepla na kapiláru)
11	Vodotěsná krabice	43	Potrubí (4-cestný ventil k výměníku tepla)
12	Ovládací skříňka	44	Potrubí
13	Servisní panel	45	4-cestný ventil
14	Základní zásobník	46	Zpětné plynové potrubí
15	Topný řemen kompresoru	47	Výfuk
16	Kompresor	48	Teplotní čidlo výfukových plynů TH3
17	Gumové nožičky	49	Vysokotlaký spínač
18	Potrubí pro sběr plynu	50	Nízkotlaký spínač
19	Kryt terminálu	51	Potrubí
20	Svěrka	52	Hlavní kapilára
21	5kolíková svorka	53	Spínač průtoku vody
22	Tlakoměr	54	Svěrka
23	Pravý panel	55	Snímač teploty výstupu vody TH5
24	Rozvodné potrubí	56	Těsnicí kroužek pro spínač průtoku vody
25	Trubka pouzdra senzoru	57	Titanový výměník tepla
26	Pryžový blok	58	Snímač teploty přívodu vody TH6
27	Svěrka	59	Vypouštěcí zátka
28	Cívkový teplotní senzor TH2	60	O' Těsnicí kroužek
29	Zadní panel	61	Přípojka vody
30	Zadní gril	62	Těsnicí kroužek
31	Snímač okolní teploty	63	Přípojka vody

9. Čl. Údržba

(1) Měli byste pravidelně kontrolovat systém přívodu vody, abyste zabránili vniknutí vzduchu do systému a výskytu nízkého průtoku vody, protože by to snížilo výkon a spolehlivost jednotky HP.

(2) Pravidelně čistěte bazény a filtrační systém, abyste zabránili poškození jednotky v důsledku znečištění ucpaného filtru.

(3) Měli byste vypouštět vodu ze dna výměníku tepla, pokud jednotka HP přestane běžet na dlouhou dobu (zejména v zimní sezóně).

(4) Jiným způsobem byste měli zkontrolovat, zda je jednotka plně napojena, než jednotka začne znovu běžet.

(5) Po úpravě jednotky na zimní období se doporučuje tepelné čerpadlo zakrýt speciální zimní kryt.

(6) Když jednotka běží, pod jednotkou je po celou dobu trochu vypouštěna voda.

10. Provoz aplikace "Alsavo Pro"

1. Nejprve si stáhněte WIFI APP (APP Name: Alsavo Pro) z App Store nebo Google play do svého chytrého telefonu.

2. Otevřete aplikaci "Alsavo Pro", klikněte na "+" vlevo nahoře a vyberte "Nové zařízení". Poté klikněte na "Další" a

zadejte aktuální heslo WIFI pro připojení. Stiskněte tlačítko "()" 5S na displeji bez ohledu na to, zda je zapnuto nebo

vypnuto, dokud můžete nejprve stisknout "U" 5S na displeji a poté zadat aktuální heslo WIFi.

Pokud je připojení úspěšné, přestane blikat, pak zapnuto . Pokud se připojení nezdaří, APP označí "Nepodařilo se připojit zařízení".

Rozhraní "Přezdívka a heslo" se objeví pouze jednou, když je úspěšně připojeno nové tepelné čerpadlo. Tuto jednotku můžete pojmenovat a přidat k šifrování. (Toto rozhraní může chybět, pokud wifi síť není stabilní. Propásnete šanci jej pojmenovat a zašifrovat. V tomto případě je k dispozici výchozí heslo "123456".)

Laskavě poznámka: aktuální 'Alsavo Pro App nemohl být k dispozici v síti 5G WIFI.

Poznámka: Pokud je něčí APP ve stejné síti WIFI jako vaše, jeho APP by mohla automaticky identifikovat vaše tepelné čerpadlo. A může ovládat vaše tepelné čerpadlo po zadání hesla.



3. Provozování APLIKACE "Alsova Pro"



1) Zapnout / VYPNOUT

Kliknutím na " zapnete nebo vypnete tepelné čerpadlo.

2) Přepnout režim

Existují režimy (automatický režim, chlazení nebo topení) pro invertboost jednotku. Kliknutím na jeho ikony

přepnete (Automatický režim , topení , chlazení

3) Nastavení časovače

Klikněte , otočí se

. Časovač zapnutí a vypnutí bude aktivován společně. Poté vyberte požadovaný čas

v "timer on" a "timer off", nakonec klikněte na "OK" pro potvrzení. Opětovným kliknutím na "V" zrušíte.



Nastavení parametrů:

- (1) Pro provoz vodního čerpadla jsou volitelné 2 režimy (P03: 1: Vždy běží; 0: Závisí na chodu kompresoru).
- (2) Kalibrace teploty vstupní vody. (-9,0 až 9,0 °C).
- (3) Jednotka teploty: °C nebo °F.
- (4) Pokud chcete obnovit výchozí tovární nastavení, objeví se níže uvedené tipy.

Do you want to reset to factory default value?	Tip	S
Concol	Do you want to reset value	to factory default e?
Udricel	Cancel	ОК

5) Přepínání provozních režimů

V režimu vytápění nebo chlazení jsou k dispozici 3 provozní režimy (Silent, Smart, Powerful) pro možnosti



V automatickém režimu je výchozí režim spuštění Smart.

6) Porucha

Pokud dojde k chybě, ikona poruchy





. Kliknutím na něj zkontrolujete chybu.

< Malfuncti	ion Alsavo Pro	EE09	
Error code	Malfunction	EE10	VDC Voltage too high protection
PP01	Inlet water temperature sensor failure	EE11	
PP02	Outlet water temperature sensor failure	EE12	VDC Voltage too low protection
PP03	Heating coil pipe sensor failure	EE13	
PP04	Gas return sensor failure	EE14	
PP05	Ambient temperature sensor failure	EE15	
PP06	Exhaust temperature sensor failure	EE16	
PP07	Anti-freezing protection in Winter	EE17	
PP08	Low ambient temperature protection	EE18	
 PP10	Coil pipe temperature too high	EE19	
	protection under Cooling mode	EE20	
PP11	T2 too low water temperature protection under cooling mode	EE21	
EE01	High pressure failure	EE22	
EE02	Low pressure failure	EE23	
EE03	Water flow failure	EE24	
EE04	Water temperature overheating protection under heating mode	EE25	
EE05	Exhaust temperature too high failure	EE26	
EE06	Controller malfunction or communication failure	EE27	EEPROM data reading failure in Transfer board
EE07	Compressor current protection	EE28	The inter-chip communication failure on the main control board
EE08	Communication failure between controller and PCB		

7) Nastavení teploty



Cílovou teplotu vody můžete nastavit nastavením posuvníku nebo stisknutím """ nebo "". Nastavení teploty vody na displeji ovladače se po vypuštění odpovídajícím způsobem změní. Když se změní nastavení teploty vody na displeji, bude synchronně aktualizováno na APP.

Poznámka: Rozsah nastavení teploty vody v režimu vytápění na APP je 15 - 41 stupňů, zatímco na displeji je 6-41 stupňů.

8) Zkontrolujte informace o zařízení

V hlavním rozhraní klikněte na pravý horní "Alsavo Pro". Zobrazí se informace o zařízení.

< cz01	5	Alsavo Pro		<	Device information	Alsavo Pro
215				Seria	number	8245 0000 0006
	1	Ű		Firmv		2.0.1(svn39)
	Heat	Timer Setting	V	Upgra		2.0.1
- Ċ	Ŷţ	\wedge		WLAN		OFFICE
Parameter Setting	Smart	Malfunction		Versi		V1.0.59463(59164)

9) Revize informací o tepelném čerpadle na domovské stránce



10.3 Řešení problémů

1.Lepší první připojení

Pro rychlé a lepší spojení mezi aplikací "Alsavo Pro" a řadičem se doporučuje, aby provoz APP probíhal pod sítí WIFI sdílenou několika uživateli v případě omezeného připojení WIFI.

Nebo zkuste hotspot připojit z jiného telefonu.

A zkuste níže uvedený krok:

(1) Nejprve resetujte regulátor.





(3) Zkontrolujte a zavřete další nepotřebné aplikace v telefonu, abyste uvolnili více paměti. Takže "Alsavo Pro" APP jde hladce.

A zkuste znovu stisknout tlačítko "ON / OFF" po dobu 5 s, pokud čekání na připojení trvá příliš dlouho.

2. Zapomenutí hesla

Pokud zapomenete heslo, resetujte modul WIFI na ovladači stisknutím tlačítka ON / OFF " po dobu 5 sekund dvakrát než výše uvedené **1.2** a poté se znovu připojte od začátku. Podle operace připojení **"Nové zařízení"** nevyžaduje staré heslo, stačí definovat nové heslo.

Tato operace resetování modulu WIFI je také k dispozici pro koncového uživatele pro nové připojení poté, co instalační program ladí APP.

Pooltime - Toth Invest Solutions AB BOX 30099, 20061 Limhamn, ŠVÉDSKO Telefon: 010-2067060 <u>www.pooltime.se</u>